

# Roma



## Ceny

Obklad (m<sup>2</sup>) - 39.89 Eur

Rohový prvak (bm) - 23.51 Eur

## Farby:

- Béžová

- Hnedá

## Popis

Mrazuvzdorný dekoračný kameň ROMA imitujúci leštený pieskovec pripomína slnkom rozohriate talianske vinice a pokojnú atmosféru miestnych mestečiek. Dokonale sa hodí na obkladanie každého stabilného povrchu.

## Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmer:	<b>28,5 x 16 cm</b>	<b>9,8 x 23 x 16</b>
hrúbka:	<b>1,6 - 2,7 cm</b>	<b>1,6 - 2,7 cm</b>
balené v kartóne:	<b>0,75 m<sup>2</sup>/bal.</b>	<b>1,19 bm/bal. =</b>
hmotnosť kartónu:	<b>cca 16 kg/bal.</b>	<b>cca 9,5 kg/bal.</b>

## Návod na montáž

- Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý, čistý a odolný. Pokiaľ zistíme, že lepená strana obkladu má hladký povrch, je treba ho zdrsniť pomocou drôtnej kefy alebo iného podobného náradia. Lepidlo treba nanášať na celú plochu obkladu tak, aby sa v okamžiku pritlačenia obkladu k lepenému povrchu vytlačilo za pôdorys obkladu. Nadbytok lepidla odstránime vlhkou špachtľou.
- Pokiaľ musíme obklad prezať do potrebného rozmeru, je treba použiť úlohouvú brúsku s diamantovým kotúčom alebo kotúčom pre rezanie kameňa.
- Odporuča sa používanie vhodného lepidla, ktoré má byť elastické, mrazuvzdorné a určené pre lepenie fasádnych obkladov z betónu.
- Pokiaľ pri lepení dôjde k znečisteniu obkladov, lepidlo po zaschnutí dôkladne odstránime kefou.
- Miesta, kam boli obklady lepené, je treba následne zabezpečiť proti dažďu do času úplného zaschnutia lepidla.
- Nalepené obklady je treba chrániť po dobu 24 hodín proti priamemu vplyvu podnebných činiteľov, a potom ich zabezpečiť impregnačným prostriedkom podľa odporučenia výrobcu. Fasádne obklady sa nesmú lepiť pri teplotách nižších než 5 °C, a vyšších než 25 °C, a tiež za dažďa.
- Pri obkladaní je treba miešať kameň z viacerých balení, aby sme sa vyhli prípadným rozdielom vo farbe.
- Proti výskytu vápenatých povrchov a pre ochranu farby fasádnych obkladov je nutné použiť impregnačný prípravok.

## Podklad

- Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obkladu.
  - Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilný a znášať záťaž obkladov.
  - Neodporuča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrylové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb.
  - Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, musia byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod.
  - Pri použití správneho lepidla možno obkladať steny z betónu, pôrobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárníc, tvaroviek typu „Ytong“ apod.
- Nepevné povrhy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť.